

## روشهای تهیه نقشه

اصولاً نقشه را با توجه به هدف تولید (مقیاس، دقت، هزینه، زمان، تکنیک- کرافیک و موضوع) بوسیله یکی از روشهای چهارگانه زیر تهیه می‌نمایند.

- ۱- تهیه نقشه بطریقه نقشه‌برداری (مستقیم).
- ۲- تهیه نقشه بطریقه تبدیل عکس‌های هوائی (غیرمستقیم).
- ۳- تهیه نقشه بطریقه کارتوگرافی اتوماتیک (استفاده از ماشینهای الکترونیک)
- ۴- تهیه نقشه بطریقه تألیفی (استفاده از نقشه‌های موجود).

روشهای فوق هریک بنوبه خود حائز کمال اهمیت هستند. اگرچه اخیراً توجه بیشتری به تهیه نقشه از طریق عکس‌های هوائی می‌گردد. با وجود این نقشه‌برداری زمینی ارزش و اعتبار خود را از دست نداده و شاید با اختراع و سایسل دقیق الکترونیک دقت و سرعت و سهولت برداشت زمینی بیشتر شده، در نتیجه کارآئی این روش بنوبه خود در پاره‌ای موارد افزونتر از گذشته گردیده. همچنین نقشه‌های تألیفی با گسترش موضوعات اجتماعی و اقتصادی کاربرد بیشتری پیدا نموده است.

### ۱- تهیه نقشه بطریقه مستقیم (نقشه‌برداری)

مراد از نقشه‌برداری انجام یک سری عملیات (با استفاده از وسائل نقشه- برداری) جهت سنجش اندازه‌های خطی و زاویه‌ای عوارض روی زمین براساس

قواعد هندسی در قطعه زمینی که بتوان آنرا مسطح فرض نمود (شاعع ۲۰ کیلومتر)<sup>۱</sup> می باشد. یعنی در این شعاع خطای ناشی از کرویت زمین از خطای گرافیک کمتر است، در نتیجه انحنای زمین قابل اغماض می باشد.

نتیجه این عملیات در روی زمین و یا در دفتر کار منجر به ارائه نقشه می گردد، نقشه‌ای که با این طریق تهیه می گردد دارای ویژگی‌های زیر می باشد:

۱- بزرگ مقیاس بودن.

نقشه‌هایی که بطریقه نقشه برداری تهیه می شوند، عموماً بزرگ مقیاس بوده و تهیه نقشه کوچک مقیاس بروش مستقیم نه تنها اقتصادی نیست بلکه بعلت زیادی عملیات نقشه برداری، گاهی قادر دقت کافی نیز می باشد.

## ۲- فوریت

تهیه نقشه بطریقه نقشه برداری سریع می باشد. لذا اگر برای اجرای طرح نیاز فوری به نقشه بزرگ مقیاس منطقه محدودی باشد، در اینصورت به تهیه نقشه از طریق نقشه برداری اقدام می شود.

## ۳- کم هزینه بودن

نقشه‌هایی که بطریقه نقشه برداری تهیه می شوند دارای هزینه کمتری هستند تا نقشه‌هایی که بطریقه غیرمستقیم و با استفاده از عکس‌های هوائی در وسعت‌های کم تولید می گردند.

## ۴- شناخت عوارض

در تهیه نقشه بطریقه نقشه برداری، منطقه مورد نظر کاملاً شناخته شده و مشخصات عوارض و موقعیت نسبی آنها کاملاً معلوم و مشخص می گردد و هبیچ عارضه‌ای از نظر عامل در نقشه نهائی نامعلوم نمی ماند.

## اصول نقشه برداری

نقشه برداری بد و صورت انجام می گیرد: الف - استفاده از زاویه کشها

۱- نقشه برداری عملی. مهندس حسن شمسی. انتشارات اوریجان


(الیداد Alidad) و تخته سه پایه ب-- استفاده از زاویه یابها (تئودولیت Theodolit) الف-- زاویه کشها و تخته سه پایه (Plane Table): استفاده از تخته سه پایه ساده‌ترین و سریعترین روش تهیه نقشه در مساحت کوچکی می‌باشد. در این روش نقشه منطقه بر کاغذ مشبکی که بر روی تخته سه پایه چسبانده شده است با اندازه‌گیری زاویه‌ای و خطی رسم می‌گردد و نیاز به محاسبات بعدی ندارد. برای رسیدن به نقشه نهائی باید ترسیم مجدد از پیش نویس، نوشتن اسماء، علائم قراردادی و چاپ انجام گیرد.

از این روش بعلت نداشتن دقیق کافی کمتر استفاده می‌شود، مگر برای مقاصد خاصی که دقت این روش برای آن منظور کافی باشد.

ب-- استفاده از زاویه یابها (تئودولیت Theodolit): نقشه عبارتست از عده‌ای نقاط که با مختصات معلوم  $X$  و  $Y$  و  $Z$  (أو  $\lambda$  و  $\phi$  و  $Z$ ) در روی یک ورقه مشبک قائم الزاویه و یا یک ورقه شبکه بندهی جغرافیائی آورده شده باشد. در این صورت برای تعیین  $X$  و  $Y$  هر نقطه نسبت بیک مبداء مشخص، فاصله آن نقطه تا مبداء (بطریقه مستقیم و یا غیرمستقیم)<sup>۱</sup> و زاویه‌ای که امتداد آن نقطه مفروض و مبداء با یک امتداد مشخص می‌سازد تعیین می‌گردد. که عموماً آن امتداد شمال شبکه یا شمال جغرافیائی یا شمال مغناطیسی است. این زاویه که در جهت حرکت عقربه‌های ساعت اندازه‌گیری می‌شود گرای (Azimuth) نامیده می‌شود.

بطور کلی می‌توان با داشتن فاصله هر نقطه و زیزمان (گرای) امتداد آن تامبداء در یک دستگاه مختصات قائم برای هر نقطه نسبت به مبداء مختصات  $X$  و  $Y$  تعیین نمود. (شکل ۱)

۱- اندازه‌گیری فاصله بطریقه مستقیم عبارتست از مترکشی و بطریقه غیرمستقیم عبارت از استادیمتریک (Stadiometric) و یا اندازه‌گیری فاصله با دستگاههایی که با امواج الکترومنیک و یا امواج نورانی کار می‌نمایند.



شکل ۱

خلاصه اینکه برای مشخص نمودن موقعیت نقاط مبنایی در روی نقشه برای آن نقاط مختصات  $X$  و  $Y$ ، با روش فوق محاسبه می‌نمایند. برای تسهیل و تسریع در تهیه نقشه موقعیت نقاط فرعی را که تعدادشان زیاد است با خط‌کش سه پهلو (اصل) و نقاله در روی نقشه مشخص می‌کنند و با بهم پیوستن نقاطی که تشکیل پک عارضه را می‌دهند نقشه مسطحاتی منطقه تهیه می‌گردد.

همچنانکه ذکر شد با روش مذکور فقط می‌توانیم اطلاعات مسطحاتی یا پلانیمتری را روی نقشه پیاده نمائیم. حال برای اینکه یک نقشه بتواند کاربرد مطالعاتی داشته باشد باید دارای اطلاعات ارتفاعی ( $Z$ ) نیز باشد. برای تعیین ارتفاع دقیق نقاط، مرحله دیگری در نقشه برداری بنام ترازیابی اعمال می‌شود. ترازیابی عبارتست از اندازه‌گیری ارتفاع نقاط نسبت بسطح مقایسه (ژئوئید) و یا بعبارت دیگر اندازه‌گیری ارتفاع نقاط نسبت بهم که بنام تغییرات ارتفاع با  $\Delta H$  می‌نامند.

این مرحله در نقشه برداری امکان دارد با روش‌های مختلف صورت گیرد ولی اصولی‌ترین روش، ترازیابی مستقیم یا هندسی است که با دستگاه ترازیاب (نبو

دوشانخص (Mire-Surveying) اختلاف ارتفاع دو نقطه مشخص می‌گردد.

طبیعی است که با داشتن ارتفاع یکی از نقاط، ارتفاع نقاط دیگر تعیین می‌شود.

حال اگر در یک نقشه عده‌ای نقاط با موقعیت مشخص و ارتفاع معلوم وجود داشته باشند می‌توان در روی آن، بطریقه‌های مختلف بعد سوم زمین که ارتفاعات است مشخص نمود. که معمولاً اطلاعات ارتفاعاتی را با روش‌های زیر در روی نقشه مشخص می‌نمایند.

۱-- نقاط ارتفاعی. (Spot height)

۲-- منحنی‌های تراز (Contour line)

۳-- رنگ آمیزی متساوی البعدها (Layer Tinting)

۴-- هاشور (Hachures)

۵-- سایه روش (Hipp Shading or Relief Shading)

بطور کلی برای تهیه نقشه بطریقه نقشه‌برداری مراحل زیر را بترتیب باید انجام داد.

۱-- جمع‌آوری اطلاعات و مدارک موجود از منطقه مورد نقشه‌برداری

۲-- شناسائی منطقه

۳-- تعیین نقاط اصلی (نقاط ژئودزی Geodasie)

۴-- برداشت جزئیات روی زمین (بطریقه اندازه‌گیری فاصله و زاویه)

۵-- محاسبات (محاسبه مختصات X و Y و Z برای هر نقطه)

۶-- ترسیم پیش نویس (Original)

۷-- ترسیم نهائی

۸-- نوشتگی اسامی و علامت قراردادی

۹-- تهیه زینگ و چاپ،

### ۳- تهیه نقشه با استفاده از عکسهاي هوائي

در اين روش از منطقه معلوم عکسهاي قائم با مقیاس تقریباً مشخص تهیه می نمایند. لازم بیاد آوریست که مقیاس عکس نسبت فاصله کانونی دوربین به ارتفاع پرواز می باشد. عکسهاي تهیه شده معمولاً در اندازه های  $23 \times 23$  سانتی متر و یا  $18 \times 18$  سانتی متر هستند. از اين عکسها برای اينکه بتوان استفاده ديد سه بعدی (Stereovision) نمود باید داراي پوشش طولي حدود ۶۰٪ باشند. همچنین برای اينکه بین دونوار ایجاد فاصله نشود عکسها علاوه بر پوشش طولي داراي پوشش عرضي حدود ۲۰٪ نيز می باشند.

بعد از اطمینان از پوشش كامل منطقه از فاصله های تهیه شده دیاپوزیتیف (Diapositive) یعنی تصویر ثابت بر روی شیشه تهیه می نمایند. هر زوج عکس را که با هم پوشش طولي دارند در دستگاههای تبدیل مانند  $A_7$ ،  $B_8$ ، Stereotope، Multiplax عکسها را به نقشه در مقیاسهای مختلف و دلخواه تبدیل می نمایند. باید بخاطر داشت که دستگاههای تبدیل قادرند هم اطلاعات مسطحاتی و هم اطلاعات ارتفاعاتی عکسها را به روی نقشه منتقل نمایند.

در اين روش نياز به برداشت زميني بمقدار کم وجود دارد چه برای تعیین مختصات نقاط کنترل و چه برای تکمیل مناطق نامفهوم در عکسها و همچنین برای تعیین اسمى. زیرا که ضمن استفاده از اطلاعات مدارك موجود باید در منطقه مورد نظر به جمع آوري اطلاعات پرداخت زیرا عکسها از لحاظ اسمى گنج و بی نام و نشان هستند.

بعد از برداشت جزئيات بطریقه فتوگرامتری (Photogrammetry) یعنی انتقال کلیه اطلاعات مسطحاتی و ارتفاعی عکسها به روی پیش نویس، باید مراحل بعدی کارتوگرافی روی پیش نویس انجام شود تا نقشه مورد نظر تولید گردد. مراحل مختلف تهیه نقشه از عکسهاي هوائي بقرار زير می باشد.

#### ۱- جمع آوري مدارك و اطلاعات موجود

- ۲-- طرح پرواز و تعیین محدوده عکسبرداری
- ۳-- عکسبرداری هوائی بر اساس طرح پرواز
- ۴-- کنترل عکسها برای داشتن پوشش کافی و عدم وجود فاصله بین دونوار (Gap)

- ۵-- تهیه استخوان‌بندی یا تعیین نقاط کنترل زمینی
- ۶-- تبدیل عکس‌های هوائی (برداشت جزئیات بوسیله دستگاه فتوگرامتری)
- ۷-- تکمیل برداشت فتوگرامتری در صورت نیاز، بوسیله نقشه‌برداری زمینی
- ۸-- ترسیم نهائی نقشه‌دربارگاهی مختلف برای رنگ‌های گوناگون (در صورت چاپ برای بیش از یک رنگ)

۹-- نوشتن اسمی و علامات قراردادی

۱۰-- تهیه زینگ و چاپ

روش تهیه نقشه با استفاده از عکس‌های هوائی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

الف-- نقشه‌هایی که بوسیله تبدیل عکس‌های هوائی تهیه می‌گردند دارای دقت نسبتاً زیادی هستند.

ب-- با این روش نقشه‌هایی در مقیاس‌های مختلف می‌توان تهیه نمود.

ج-- چون روش تبدیل عکس‌های هوائی بنقشه معمولاً می‌تواند منطقه وسیعی از سطح زمین را پوشاند، لذا مسئله سیستم تصویر و کرویت زمین در این روش وارد می‌گردد.

### کاربرد عکس‌های هوائی

از عکس‌های هوائی بجز تبدیل بوسیله دستگاه‌های فتوگرامتری به نقشه در موارد زیر هم استفاده می‌شود.

۱-- تفسیر عکس: تک تک عکسها برای تفسیر در علوم مختلف از قبیل مطالعات جغرافیائی، زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، جنگل‌شناسی وغیره مورد استفاده

قرار می‌گیرد.

۲- تهیه فتو موzaïc (Photomosaic): از موزائیک نمودن عکسها و تهیه عکسی از موزائیک تهیه شده (ممکن‌لا در مقیاس کوچکتر) فتو موzaïc کنترل نشده حاصل می‌شود. حال اگر بعضی از خطاهای موجود در عکس مانند خطای مقیاس و خطای تیلت (Tilt) را بوسیله دستگاههای ترمیم تصحیح نموده و از عکسهای تصحیح شده موزائیک تهیه نمائیم در این صورت به فتو موzaïc کنترل شده خواهیم رسید. که با اطلاعاتی که با آن اضافه می‌شود در برخی موارد این قبیل فتو موzaïc‌ها می‌توانند جای نقشه را بگیرند. البته باید متوجه بود که فتو موzaïc‌ها کنترل شده را اغلب از مناطقی که مسطح بوده و یا دارای شبیب یکنواخت باشند تهیه می‌نمایند.

۳- ارتو فتو مپ (Ortho Photomap): در مناطق کوهستانی که خطای جابجایی ناشی از ارتفاع بطریقه ترمیم قابل تصحیح نمی‌باشد. بطریقه ارتو فتو گرافی از عکسهای معمولی عکسهای مجددی تهیه می‌گردد که در آن عکسها جابجایی تصویر ناشی از کجی‌های (Tilt) دوربین عکسبرداری و اثر ارتفاعات زمین تصحیح شده است و روی این عکسها می‌توان کلیه اطلاعات موردنیاز را رسم نمود. بطور کلی این نوع نقشه‌های عکسی بعمل داشتن ویژه‌گیهای عکس و نقشه باهم و سرعت در تهیه آن در اغلب موارد بر نقشه ارجح می‌باشند.

### ۳- کارتوفو گرافی اتوماتیک<sup>۱</sup>

در این روش از ماشینهای الکترونیک (کامپیوتر) برای تهیه نقشه استفاده می‌گردد. این طریقه مانند سایر روشها عمومیت پیدا نکرده ولی دقت و سرعت و اقتصادی بودن آن بیش از سایر راههای تهیه نقشه می‌باشد.

۱- نشریه فنی سازمان نقشه‌برداری، نوشتۀ مهندس عزت‌الله فلکشاھی، شماره ۲

تیر ماه ۱۳۵۲

با توسعه تکنیک و تجهیز هرچه بیشتر ماشینهای الکترونیک برای پیشرفت و همگانی شدن این روش امید فراوانی است. در کارتون گرافی اتوماتیک X و Y و Z عوارض از روی عکس و یا نقشه بوسیله یک دستگاه شمارگر قرائت و ضبط می‌شود. مشخصات عوارض در روی فیشهای مشخص با کد معلومی ثبت می‌گردد. با استفاده از این فیشهای بوسیله میز رسام الکترونیک اعداد بصورت خطوط در روی صفحه کاغذ ترسیم می‌شوند.

بطور خلاصه روش کار در تهیه نقشه‌ها بطریقه اتوماتیک بشرح زیر می‌باشد:

- ۱-- تهیه برنامه برای ماشین شمارگر جهت ضبط اطلاعات توپو گرافی و یا جغرافیائی از عکس.
- ۲-- ضبط اطلاعات توپو گرافی و جغرافیائی.
- ۳-- ترسیم اتوماتیک (تهیه پیش‌نویس).
- ۴-- ترسیم نهائی در برگهای مختلف برای رنگهای گوناگون.
- ۵-- نوشتمن اسامی و علامات قرار دادی.
- ۶-- تهیه زینگ و چاپ

از محسن این روش علاوه بر دقت و تسريع و مقرن بصرفه بودن آن می‌توان بسیاری از عوارض سطح زمین را بصورت کمیتی در روی نقشه نشان داد. از قبیل ارتفاع متوسط یک منطقه معین از سطح زمین، مقدار شبیب متوسط هر قطعه زمین، رسم نقشه شبیب منطقه، ترسیم منحنی‌های میزان، اندازه مساحتی از سطح زمین و طول امتدادها و غیره.

### ۳- تهیه نقشه بطریقه تالیفی

برای تهیه نقشه بطریقه تالیفی از نقشه‌های موجود اقتباس می‌شود و هیچ نوع کار زمینی برای تهیه نقشه‌های تالیفی انجام نمی‌گیرد. برای تهیه این نوع نقشه‌ها گاهی بزرگ و یا کوچک نمودن مقیاس ضرورت پیدا می‌کند که لازم بیاد آوریست که از

تبديل نقشه بزرگ مقیاس به کوچک مقیاس، دقت نقشه حاصله نسبت بمقیاس نقشه بیشتر می شود ولی عکس آن معمولاً بدقت نقشه صدمه میزند.

در این طریقه از متن نقشه های موجود استفاده شده و موضوع و یا موضوع های خاصی را بنحویکه قابل مقایسه از لحاظ کمیت و کیفیت باشند با علائم قراردادی و یا کارتوجرامها (Cartogram) و یا هیستوگرامها (Histogram) و نمودارهای مشخص می نمایند. از مهمترین نوع نقشه های تالیفی می توان نقشه های موضوعی را نام برد.

نقشه های موضوعی پدیده های جغرافیائی و مقایسه متغیر های مورد نظر را بر حسب زمان و مکان نشان می دهند.<sup>۱</sup> در این مقایسه کمیت و کیفیت متغیرها مورد بحث قرار می گیرد. برای تهیه این نقشه ها از اطلاعات آماری و مشاهدات و پرسشگریها استفاده می شود و مهمترین آنها در مطالعات جغرافیائی بقرار زیر می باشند.

الف. در جغرافیای طبیعی، نقشه های ژئوفیزیک، زمین شناسی، هیدرولوگی، اقیانوس شناسی، خاکشناسی، هواشناسی وغیره می باشند.

ب. در جغرافیای انسانی، جمعیت، مهاجرت، نژاد، راههای، بنادر، فرودگاهها، خطوط انتقال نیرو، تولیدات صنعتی، کشاورزی، دامپروری، صید، عمران شهری، منطقه ای، مملکتی، تجارت داخلی و خارجی، توریسم، تقسیمات کشوری، سازمانهای دولتی و نقشه های کوچک مقیاس جغرافیائی (آموزشی - دیواری) اطلاعاتی و نقشه های قاریخی و غیره می باشند.

### مراحل تهیه نقشه های تالیفی:

#### ۱- جمع آوری اطلاعات آماری و مدارک.

-۱- تئوری گرافیک، مهندس عزت الله فلکشاهی، انتشارات مدرسه عالی نقشه -

- ۲- طبقه‌بندی اطلاعات گرددآوری شده.
- ۳- تهیه نقشه مبنای و حذف اطلاعات غیر ضروری.
- ۴- انتخاب دیاگرام مناسب برای پدیده‌های خاص.
- ۵- رسم نقشه و جایگزین نمودن اطلاعات آماری بصورت کارتوگرام  
(Cartogram)

### هناجع

عنوان	نام مؤلف	انتشارات	سال انتشار
شوری کارتوگرافی	فلکشاھی مهندس عزت‌الله مدرسه عالی نقشه‌برداری	»	۱۳۴۹
نشریه فنی سازمان	»	»	۱۳۵۲
نقشه‌برداری شماره ۲			
نشریه فنی سازمان	قانع مهندس مهدی سازمان نقشه‌برداری کشور	»	۲۵۳۵
نقشه‌برداری شماره ۲			
نقشه‌برداری عمدى	شمسى مهندس حسن	ابوريحان	۱۲۳۴

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پیمان جملع علوم انسانی